


# FEISTOS



## MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Werkstatteinrichtung Apollo 16  
FE992016



**Die Anleitung zeigt nur eine Hälfte des Produkts:**

Beide Hälften sind baugleich und können nach der jeweiligen Montage mit einander verbunden werden.



**Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!**

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com  
+49 (0) 6571 95117-0

### ANLEITUNG ZUSAMMENBAU ALLER BESTANDTEILE

#### BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant  
Schraubenschlüssel  
passend zu Schrauben  
(siehe unten)




Wasserwaage




Akku-Schrauber  
inkl. Bit-Satz  
(siehe Schrauben)


#### SCHRAUBEN



Sechskant-  
Schraube  
**M6 x 16**




Schrauben-  
Mutter  
**M6**




Sechskant-  
Schraube  
**M8 x 16**

### ZUGEHÖRIGE ARBEITSPLATTE




**53" Arbeitsplatte**  
Passt auf 2 Unterschränke


### ZULÄSSIGES LADEGEWICHT




Hängeschrank  
**max. 15 kg**



Rückwand  
**max. 10 kg**




Basis  
Unterschrank  
**max. 60 kg**




Unterschrank  
mit Schubladen  
**max. 150 kg**


### 1. SCHRITT Höhenverstellbare FüÙe




#### ZUTREFFENDE TEILE



### 2. SCHRITT Rückwand Streben




#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16


#### ZUTREFFENDE TEILE




### 3. SCHRITT Rückwand Fläche



#### ZUTREFFENDE TEILE



#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

### 4. SCHRITT Container verbinden



#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

### 5. SCHRITT **Arbeitsplatte befestigen**




ZUNÄCHST SCHUBLADEN ENTFERNEN





BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16



### 6. SCHRITT Rückwände verbinden



#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

### 7. SCHRITT Hängeschränke



#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN



M8 x 16



M6 x 16



M6